

# *Push & Remover* プッシュ&リムーバー *For Ball Bearing*

ベアリング・プッシュ&リムーバーシリーズは、これ1つでボールベアリングを脱着可能な業界初の便利な工具です。内径2~8,10mmのベアリングに対応したラインナップがございます。プッシャー側はボールベアリングに挿入し、押し込むことでベアリングをしっかりと圧入できます。また、リムーバー側はハンドルを緩め、ボールベアリング挿入後、ハンドルを締めることで、ガッチリとベアリングをホールドし引き抜く事が可能です。

## ■ ベアリングの取り付け



プッシャー側でベアリングを  
押しして圧入します。

## ■ ベアリングの取り外し



ボールベアリングにリ  
ムーバー側を挿入後、  
プッシャー側を締め、  
ボールベアリングを固  
定します。

### 注意：

プッシャー側を緩めた状態で  
ボールベアリングにリムーバー  
先端を挿入してください。

# **EAGLE RACING**

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

☆イーグル・サービスカウンター：  
〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79  
service11@eaglemodel.com