


## #WR02-CB-05U ALフロントロアーム(N1,N4):WR-02CB用

この度は、#WR02-CB-05U ALフロントロアームWR-02CB用をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。

○フロントサスアームの取付

3X35mm シャフトと 2.6X5mm ナベビスを用いフロントロアームをシャーシに取付ます。次に 3X23.5mm シャフトと 2.6X5mm ナベビスを用いフロントCハブとフロントロアームを組立てます。



※この図は、右前方のものです。

左側も同様に組み立てます。

付属のプラスパーサーは必要に応じてお使い下さい。

**EAGLE RACING**

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

☆イーグル・サービスカウンター:

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

service11@eaglemodel.com